

Краткое руководство пользователя по замене прошивки в модеме ХМ-01

Для обновления прошивки необходимо наличие:

- Модем ХМ-01;
- USB кабель подключения к ПК;
- DWL-файл прошивки для модема;

Желательно обновлять ПО модема ХМ-01 с помощью браузера Google Chrome. Перед прошивкой необходимо подключить модем к ПК и настроить соединение, как описано в руководстве по эксплуатации. Отсоединить кабель подключения РРО. Зайти на страницу веб-интерфейса модема. Вкладке «Стан» разделе «Стан Пристрою» → «Ідентифікатор» посмотреть текущую версию прошивки. В разделе «Завантажене ПЗ» можно обновить ПО модема.

Завантажене ПЗ

Ідентифікатор
Дата
Опис
Тип завантаження невідомий

Файл до завантаження:

Файл не вибрано

Обновленное ПО загружается в часть памяти модему, где хранится копия кассовой ленты (смотреть вкладку «Пам`ять»→раздел «Касова Стрічка»). Поэтому, обновление ПО возможно, только тогда, когда РРО с которым работает модем не имеет текущей кассовой ленты.

Перед обновлением ПО необходимо(это необходимо делать только в том случае, если модем раньше использовался с РРО, то есть в веб-интерфейсе модема в вкладке «Пам`ять»→разделе «Касова Стрічка» кассовая лента не чистая и имеет какие-то данные) :

- Вывести на РРО Z1 и Z2 отчеты;
- Отключить и включить РРО для стирания кассовой ленты в модеме;
- Отключить РРО;

Для обновления ПО необходимо выполнить следующие шаги :

- Выбрать файл с обновлением с помощью «Вибрати файл»;
- Загрузить его к модему с помощью «Завантажити ПЗ». После загрузки можно посмотреть идентификатор ПО, дату его создания та описание этого ПО. Модем

проверяет целостность ПО после его загрузки. Загруженное ПО можно удалить кнопкой «Видалити завантажене ПЗ»;

- Обновить ПО модема на загруженное ПО кнопкою «Оновити ПЗ». После нажатия этой кнопки, модем переносит новое ПО к программной памяти и перезагружается;
- Дождаться обновления идентификатора в блоке «Стан пристрою». Не выключать питание до обновления идентификатора!;
- Перезагрузить модем, только после обновления идентификатора!;
- Загруженное ПО удаляется с места кассовой ленты при включении питания подключенного РРО;