

Інструкція

2D Сканер штрих-коду



V5.0

Цей короткий посібник користувача розроблений для 2D сканера штрих-коду. Якщо Вам необхідні розширені налаштування сканру – зверніться до представника або сервісного центру.

Примітка: Код налаштування - це функціональний штрих-код. Будь ласка, не скануйте його, коли це не потрібно.

▼ Базові налаштування



Базові налаштування

Примітка: Базові налаштування відмічені «*»

▼ Інтерфейс



* USB Keyboard



USB COM



RS232

▼ Всі коди



Всі 1D увімк



Всі 1D вимк



Всі 2D увімк



Всі 2D вимк

▼ Звук



* Увімк звук



Вимк звук

▼ Світлодіод



* Світлодіод увімк



Світлодіод вимк

▼ Додати натискання



* Початок строки CR увімк



Початок строки CR вимк



Перенос строки LF увімк



Перенос строки LF вимк

▼ Перетворення великих та малих літер



Перетворити на малі літери



Перетворити на великі



Налаштування

▼ QR URL код налаштування



* URL увімк



URL вимк

▼ Розкладка клавіатури



* USA



FRANCE



GERMANY



ITALY



SPAIN



RUSSIA



JAPAN

Налаштування COM-порту

▼ Швидкість порту



4800



* 9600



19200



38400



57600



115200